

**Aufgabe 1: (14 Punkte)**

Bei den Einfachauswahlfragen in dieser Aufgabe ist jeweils nur **eine** richtige Antwort eindeutig anzukreuzen. Auf die richtige Antwort gibt es die angegebene Punktzahl.

Wollen Sie eine Antwort korrigieren, streichen Sie bitte die falsche Antwort mit drei waagrechten Strichen durch (~~☒~~) und kreuzen die richtige an.

Lesen Sie die Frage genau, bevor Sie antworten.

a) Welche der folgenden Aussagen zum Schlüsselwort **volatile** ist richtig?

2 Punkte

- Das Schlüsselwort **volatile** erlaubt dem Compiler bessere Optimierungen durchzuführen.
- Das Schlüsselwort **volatile** beschleunigt den Zugriff auf die damit definierte Variable.
- Das Schlüsselwort **volatile** sorgt dafür, dass die damit definierte Variable nur so kurz wie möglich in einem Register gehalten wird.
- Das Schlüsselwort **volatile** unterbindet alle Nebenläufigkeitsprobleme in der entsprechenden Datei.

b) Welche der folgenden Aussagen über den C-Präprozessor ist richtig?

2 Punkte

- Der Präprozessor ist eine Softwarekomponente, welche Shell-Funktionen durch C-Funktionen ersetzt, die dann von einem C-Compiler übersetzt werden.
- Nach dem Übersetzen und dem Binden müssen C-Programme durch den Präprozessor nachbearbeitet werden, um Makros aufzulösen.
- Der Präprozessor optimiert Makros durch Zeigerarithmetik.
- Die Syntax von Präprozessoranweisungen ist unabhängig vom Rest der Sprache C.

c) Welche der folgenden Aussagen bzgl. der Interruptsteuerung ist richtig?

2 Punkte

- Pegel-gesteuerte Interrupts werden beim Wechsel des Pegels ausgelöst.
- Beim Auftreten eines Interrupts sichert der Prozessor automatisch Register.
- Wurde gerade ein Pegel-gesteuerter Interrupt ausgelöst, so muss erst ein Pegelwechsel der Interruptleitung stattfinden, bevor erneut ein Interrupt ausgelöst wird.
- Flanken-gesteuerten Interrupts können nicht blockiert werden, da sie völlig unvorhersehbar auftreten.

d) Welche der folgenden Aussagen zu Zeigern ist richtig?

2 Punkte

- Der Speicherbedarf eines Zeigers ist unabhängig von der Größe des Objekts, auf das er zeigt.
- Zeiger vom Typ `void*` benötigen weniger Speicher als andere Zeiger, da bei anderen Zeigertypen zusätzlich die Größe gespeichert werden muss.
- Zeiger vom Typ `void*` sind am besten für Zeigerarithmetik geeignet, da sie kompatibel zu jedem Zeigertyp sind.
- Ein Zeiger darf nie auf seine eigene Speicheradresse verweisen.

e) Gegeben ist folgender Programmcode:

2 Punkte

```
uint8_t foo[3] = { 23, 42 };
uint8_t *bar = &(foo[0]);
bar++;
```

Welchen Wert liefert die Dereferenzierung von `bar` (also `*bar`) nach der Ausführung des Programmcodes?

- 24
- 23
- Zur Laufzeit tritt ein Fehler auf.
- 42

f) Gegeben ist folgendes Makro:

2 Punkte

```
#define SUM(a,b) a+b
```

Wie ist das Ergebnis des folgenden Ausdrucks?

```
SUM(2, 3) * SUM(2 - 1, 4)
```

- 9
- 11
- 15
- 25

g) Welche der folgenden Aussagen zur Speicherorganisation auf einem Mikrocontroller ist richtig?

2 Punkte

- Für jede lokale auto-Variable wird bereits beim Übersetzen exklusiv ein Speicherbereich reserviert.
- Eine dynamische Allokation ist auf einem Mikrocontroller nicht möglich.
- Im `.text`-Segment werden ausschließlich Zeichenketten gespeichert.
- Das `.bss`-Segment enthält ausschließlich mit 0 initialisierte Variablen.

**Aufgabe 2: Digitalwaage (30 Punkte)**

Sie dürfen diese Seite zur besseren Übersicht bei der Programmierung heraustrennen!

Eine batteriebetriebene digitale Haushaltswaage soll mit einem AVR-Mikrocontroller gesteuert werden.

Das aufliegende Gewicht soll über die vierstellige 7-Segmentanzeige ausgegeben werden. Das Gerät hat an der Vorderseite eine Taste: Diese wird sowohl zum Aktivieren (Aufwecken) der Waage aus dem Bereitschaftsmodus, als auch für die Trier-Funktion (setzt das aktuelle Gewicht als Referenz/Null) verwendet.


Die Anzeige des aktuell aufliegenden Gewichts wird regelmäßig aktualisiert – bei längerer Inaktivität begibt sich die Waage in den stromsparenden Bereitschaftsmodus.

Auf der Seite ist ein Schalter zur Einheitenwahl angebracht. Mit diesem kann von *Gramm* (g) auf *Unze* (oz) umgeschaltet werden.

**Messprinzip:** Durch das Gewicht verändert sich der elektrische Widerstand eines Messstreifens. Der elektrische Widerstand nimmt linear zur Gewichtskraft zu und wird mittels Analog/Digital-Wandler (ADC) gemessen.

Im Detail soll Ihr Programm wie folgt funktionieren:

- Initialisieren Sie die Hardware in der Funktion `void init(void)`. Treffen Sie hierbei keine Annahmen über den initialen Zustand der Hardware-Register.
- Das Gewicht soll mittels ADC bestimmt werden:
  - Die ADC-Auflösung beträgt 14 Bit (d.h. Werte von 0 bis 16 383)
  - Für das Auslesen soll die Bibliotheksfunktion `uint16_t adc_read(void)` verwendet werden – diese darf **nicht im Interruptkontext** aufgerufen werden.
  - Bei zunehmenden Gewicht nimmt der Widerstand linear zu, dementsprechend fällt die Spannung und somit der Zahlenwert des ADCs linear ab.
  - Die Variablen `gramm_factor = 3` und `ounce_factor = 85` geben die Umrechnungsfaktoren an: Eine Veränderung des ADC-Wertes um 3 entspricht eine Gewichtsänderung von einem Gramm.
- Durch den Einheitenschalter soll die Anzeigeeinheit bestimmt werden.
- Die Bibliotheksfunktion `void display_number(int16_t value)` aktiviert die Anzeige und gibt einen Ganzzahl im Bereich von -9999 bis 9999 aus.
- Ein Druck der Taste aktiviert die Waage und setzt das aktuelle Gewicht als Referenz: Der aktuelle Wert entspricht 0, und alle nachfolgend gemessenen Werte werden relativ zu dieser Referenz ausgegeben (Trier-Funktion).
- Unter Zuhilfenahme des 8-Bit Zeitgebers (*Timer*) soll die Anzeige alle **100 Millisekunden** aktualisiert werden.
- Nach einer Inaktivität von **10 Sekunden** ohne Gewichtsänderung oder Tastendruck sollen die Anzeige (mittels der Bibliotheksfunktion `void display_disable(void)`) und der Timer deaktiviert werden (Bereitschaftsmodus). Ein Tastendruck aktiviert die Waage erneut.
- Um die Batterie der Waage zu schonen, soll auf Polling verzichtet werden und der Mikrocontroller so viel Zeit wie möglich im Schlafmodus verbringen.

**Information über die Hardware**

Sie dürfen diese Seite zur besseren Übersicht bei der Programmierung heraustrennen!

Einheitenschalter: **PORTB**, Pin 7

- In der Stellung *Gramm* liegt ein HIGH-Pegel an, bei *Unze* ein LOW-Pegel
- Pin als Eingang konfigurieren: entsprechendes Bit im **DDRB**-Register auf 0
- Externer Pull-Up-Widerstand: entsprechendes Bit im **PORTB**-Register auf 0
- Auslesen der Stellung über entsprechendes Bit im **PINB**-Register

Taste: Interruptleitung an **PORTD**, Pin 2

- active-low: Wird die Taste gedrückt, so liegt ein LOW-Pegel an
- Pin als Eingang konfigurieren: entsprechendes Bit im **DDRD**-Register auf 0
- Internen Pull-Up-Widerstand aktivieren: entsprechendes Bit im **PORTD**-Register auf 1
- Externe Interruptquelle **INT0**, ISR-Vektor-Makro: **INT0\_vect**
- Aktivierung der Interruptquelle erfolgt durch Setzen des **INT0**-Bits im Register **EIMSK**

Konfiguration der externen Interruptquelle **INT0** (Bits im Register **EICRA**)

Interrupt 0		Beschreibung
ISC01	ISC00	
0	0	Interrupt bei low Pegel
0	1	Interrupt bei beliebiger Flanke
1	0	Interrupt bei fallender Flanke
1	1	Interrupt bei steigender Flanke

Zeitgeber (8-bit): **TIMER0**

- Es soll die Überlaufunterbrechung verwendet werden (ISR-Vektor-Makro: **TIMER0\_OVF\_vect**)
- Der ressourcenschonendste Vorteiler (*prescaler*) ist 1024, wodurch es bei dem 16 MHz CPU-Takt alle 16.384 ms zum Überlauf des 8-bit-Zählers **TCNT0** kommt
- Somit entsprechen 6 Überlaufunterbrechungen etwa 100 Millisekunden (die Ungenauigkeit von 2.7 ms darf ignoriert werden)
- Aktivierung der Interruptquelle erfolgt durch Setzen des **TOIE0**-Bits im Register **TIMSK0**

Konfiguration der Frequenz des Zeitgebers **TIMER0** (Bits im Register **TCCR0B**)

CS02	CS01	CS00	Beschreibung
0	0	0	Timer aus
0	0	1	CPU-Takt
0	1	0	CPU-Takt / 8
0	1	1	CPU-Takt / 64
1	0	0	CPU-Takt / 256
1	0	1	CPU-Takt / 1024
1	1	0	Ext. Takt (fallende Flanke)
1	1	1	Ext. Takt (steigende Flanke)

Ergänzen Sie das folgende Codegerüst so, dass ein vollständig übersetzbares Programm entsteht.



// Funktion main

// Initialisierung und lokale Variablen

// Hauptschleife

// Warten auf Ereignisse

**M:**

// Ereignisbehandlung

**E:**

```
// Ende main
// Initialisierungsfunktion
```

```
// Ende Initialisierungsfunktion
```



**Aufgabe 3: Programmiersprache C (9 Punkte)**

*Die folgenden Beschreibungen sollen kurz und prägnant erfolgen (Stichworte, kurze Sätze).*

a) Was versteht man unter der Sichtbarkeit und Lebensdauer einer Variable und wie werden diese Konzepte in C umgesetzt? (6 Punkte)

b) Erklären Sie kurz die beiden Übergabesemantiken Call-by-Value und Call-by-Reference für Funktionsargumente. C nutzt standardmäßig die Call-by-Value Semantik. Wie kann die Call-by-Reference Semantik in C nachgebildet werden? (3 Punkte)

