

Übungen zu Grundlagen der systemnahen Programmierung in C (GSPIC) im Wintersemester 2018/19

2018-11-21

Alexander von der Haar
Bernhard Heinloth

Lehrstuhl für Informatik 4
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Lehrstuhl für Verteilte Systeme
und Betriebssysteme



Beliebte Fehler

Sichtbarkeit & Lebensdauer

Sichtbarkeit und Lebensdauer	nicht static	static
lokale Variable	Sb Block Ld Block	Sb Block Ld Programm
globale Variable	Sb Programm Ld Programm	Sb Modul Ld Programm
Funktion	Sb Programm	Sb Modul

- Lokale Variable, nicht static = auto Variable
↪ automatisch allokiert & freigegeben
- Funktionen als static, wenn kein Export notwendig

Globale Variablen

```
01 static uint8_t state; // global static
02 uint8_t event_counter; // global
03
04 void main(void) {
05     ...
06 }
07
08 static void f(uint8_t a) {
09     static uint8_t call_counter = 0; // local static
10     uint8_t num_leds; // local (auto)
11     ...
12 }
```

- Sichtbarkeit/Gültigkeit möglichst weit **einschränken**
- Globale static Variablen: Sichtbarkeit auf Modul beschränken
↪ **wo möglich, static für Funktionen und Variablen verwenden**

- Die Größe von `int` ist in C nicht genau definiert
 - zum Beispiel beim ATmega328PB: 16 bit
 - ⇒ Gerade auf μ C führt dies zu Fehlern und/oder langsameren Code
 - Für die Übung:
 - Verwendung von `int` ist ein "Fehler"
 - Stattdessen: Verwendung der in der `stdint.h` definierten Typen: `int8_t`, `uint8_t`, `int16_t`, `uint16_t`, etc.
 - Wertebereich:
 - `limits.h`: `INT8_MAX`, `INT8_MIN`, ...
 - Speicherplatz ist sehr teuer auf μ C
- Nur so viel Speicher verwenden, wie tatsächlich benötigt wird!

```

01 #define PB3 3
02 typedef enum { BUTTON0 = 4, BUTTON1 = 8 } BUTTON;
03 #define MAX_COUNTER 900
04 ...
05 void main(void) {
06     ...
07     PORTB |= (1 << PB3); // nicht (1 << 3)
08     ...
09     BUTTONSTATE old, new; // nicht uint8_t old, new;
10     ...
11     // Deklaration: BUTTONSTATE sb_button_getState(BUTTON btn);
12     old = sb_button_getState(BUTTON0); // nicht sb_button_getState
13     //      ↪ (4)
14     ...
15 }
    
```


- Vordefinierte Typen verwenden
- Explizite Zahlenwerte nur verwenden, wenn notwendig

3

4

Module

Ablauf vom Quellcode zum laufenden Programm



1. Präprozessor
2. Compiler
3. Linker
4. Programmer/Flasher

- Header Dateien enthalten die Schnittstelle eines Moduls
 - Funktionsdeklarationen
 - Präprozessormakros
 - Typdefinitionen
- Header Dateien können u.U. mehrmals eingebunden werden
 - led.h bindet avr/io.h ein
 - button.h bindet avr/io.h ein
 - ~ Funktionen aus avr/io.h mehrmals deklariert
- Mehrfachinkludierung/Zyklen vermeiden ~ **Include-Guards**
 - Definition und Abfrage eines Präprozessormakros
 - Konvention: Makro hat den Namen der .h-Datei, „ ersetzt durch ’_’
 - z.B. für button.h ~ BUTTON_H
 - Inhalt nur einbinden, wenn das Makro noch nicht definiert ist
- **Vorsicht:** flacher Namensraum ~ möglichst eindeutige Namen

6

- Erstellen einer .h-Datei (Konvention: gleicher Name wie .c-Datei)

```

01 #ifndef COM_H
02 #define COM_H
03 /* fixed-width Datentypen einbinden (im Header verwendet) */
04 #include <stdint.h>
05
06 /* Datentypen */
07 typedef enum {
08     ERROR_NO_STOP_BIT, ERROR_PARITY,
09     ERROR_BUFFER_FULL, ERROR_INVALID_POINTER
10 } COM_ERROR_STATUS;
11
12 /* Funktionen */
13 void sb_com_sendByte(uint8_t data);
14 ...
15 #endif //COM_H

```

7

Initialisierung eines Moduls

- Module müssen Initialisierung durchführen
 - zum Beispiel Portkonfiguration
 - **Java:** mit Klassenkonstruktoren möglich
 - **C:** kennt kein solches Konzept
- **Workaround:** Modul muss bei erstem Aufruf einer seiner Funktionen ggf. die Initialisierung durchführen
 - muss sich merken, ob die Initialisierung schon erfolgt ist
 - Mehrfachinitialisierung vermeiden
- Anlegen einer Init-Variable
 - Aufruf der Init-Funktion bei jedem Funktionsaufruf
 - Init-Variable anfangs 0
 - Nach der Initialisierung auf 1 setzen

8

Initialisierung eines Moduls

- `initDone` ist initial 0
- wird nach der Initialisierung auf 1 gesetzt
- ~ Initialisierung wird nur ein mal durchgeführt

```

01 static void init(void){
02     static uint8_t initDone = 0;
03     if (initDone == 0) {
04         initDone = 1;
05         ...
06     }
07 }
08
09 void mod_func(void) {
10     init();
11     ...


```

9

Ausgang je nach Beschaltung:

- active-high** high-Pegel (logisch 1; V_{CC} am Pin) → LED leuchtet
- active-low** low-Pegel (logisch 0; GND am Pin) → LED leuchtet

Ein- & Ausgabe über Pins



10



Eingang: active-high & active-low

Konfiguration der Pins

Eingang je nach Beschaltung:

- active-high** Button gedrückt → high-Pegel (logisch 1; V_{CC} am Pin)
- active-low** Button gedrückt → low-Pegel (logisch 0; GND am Pin)

interner pull-up-Widerstand (im ATmega328PB) konfigurierbar



- jeder I/O-Port des AVR- μC wird durch drei 8-bit Register gesteuert:
 - Datenrichtungsregister (DDRx = data direction register)
 - Datenregister (PORTx = port output register)
 - Port Eingabe Register (PINx = port input register, nur-lesbar)
- jedem Anschluss-Pin ist ein Bit in jedem der 3 Register zugeordnet

11

12

DDR_x hier konfiguriert man Pin *i* von Port *x* als Ein- oder Ausgang

- Bit *i* = 1 → Pin *i* als Ausgang verwenden
- Bit *i* = 0 → Pin *i* als Eingang verwenden

PORT_x Auswirkung **abhängig von DDR_x**:

- ist Pin *i* als **Ausgang konfiguriert**, so steuert Bit *i* im PORT_x Register ob am Pin *i* ein high- oder ein low-Pegel erzeugt werden soll
 - Bit *i* = 1 → high-Pegel an Pin *i*
 - Bit *i* = 0 → low-Pegel an Pin *i*
- ist Pin *i* als **Eingang konfiguriert**, so kann man einen internen pull-up-Widerstand aktivieren
 - Bit *i* = 1 → pull-up-Widerstand an Pin *i* (Pegel wird auf high gezogen)
 - Bit *i* = 0 → Pin *i* als tri-state konfiguriert

PIN_x Bit *i* gibt aktuellen Wert des Pin *i* von Port *x* an (nur lesbar)

- Pin 3 von Port C (PC3) als Ausgang konfigurieren und PC3 auf Vcc schalten:

```
01 DDRC |= (1 << PC3); /* =0x08; PC3 als Ausgang nutzen... */
02 PORTC |= (1 << PC3); /* ...und auf 1 (=high) setzen */
```

- Pin 2 von Port D (PD2) als Eingang nutzen, pull-up-Widerstand aktivieren und prüfen ob ein low-Pegel anliegt:


```
01 DDRD &= ~(1 << PD2); /* PD2 als Eingang nutzen... */
02 PORTD |= (1 << PD2); /* pull-up-Widerstand aktivieren */
03 if((PIND & (1 << PD2)) == 0){ /* den Zustand auslesen */
04     /* ein low Pegel liegt an, der Taster ist gedrückt */
05 }
```

- Die Initialisierung der Hardware wird in der Regel einmalig zum Programmstart durchgeführt

13

14

Kommunikation



PD1 Ausgang (TX) wird mit RX des
Kommunikationspartners verbunden

PD0 Eingang (RX) analog mit Ausgang (TX) verbinden


GND wird mit GND verbunden

- gleiches Protokoll
 - wir nehmen 8-E-1
 - 8** Anzahl der Datenbits
 - E** gerades (*even*) Paritätsbit
 - 1** Stopbit
 - sowie (implizit) ein Startbit
 - das Datenbit mit dem niedrigsten Stellenwert wird zuerst übertragen (aufsteigend)
 - hoher Pegel entspricht einer logischen 1, niedriger Pegel einer 0
- gleiche Geschwindigkeit, bei uns 1200 Bd
(1 Baud entspricht ein Symbol pro Sekunde)


16

17

Beispiel




Beispiel




18

18

Beispiel




Beispiel




18

18

Beispiel



Beispiel




- Empfangenes Byte (rückwärts gelesen): $00010111_2 = 0 \times 17 = 23$

18

18


Beispiel



- Empfangenes Byte (rückwärts gelesen): $00010111_2 = 0 \times 17 = 23$
- Parität 0 (da Datenbits vier 1er \Rightarrow gerade Anzahl)

18


Beispiel



- Empfangenes Byte (rückwärts gelesen): $00010111_2 = 0 \times 17 = 23$
- Parität 0 (da Datenbits vier 1er \Rightarrow gerade Anzahl)
- Startbit immer 0 und Stopbit immer 1

18


Abtastung



- Die Fenstergröße T ist uns bekannt


19

Abtastung




- Die Fenstergröße T ist uns bekannt
- Anfang ist einen Pegelwechsel von hoch auf niedrig

19




- Die Fenstergröße T ist uns bekannt
- Anfang ist einen Pegelwechsel von hoch auf niedrig

19



- Die Fenstergröße T ist uns bekannt
- Anfang ist einen Pegelwechsel von hoch auf niedrig
- warte danach $1.5 T$ für ein eindeutiges Symbol

19



- Die Fenstergröße T ist uns bekannt
- Anfang ist einen Pegelwechsel von hoch auf niedrig
- warte danach $1.5 T$ für ein eindeutiges Symbol
- für jedes weitere Symbol wieder alle T abtasten

19

Aufgabe: Eigenes Kommunikationsmodule

- COM-Modul der SPiCboard-Bibliothek selbst implementieren
 - Modulschnittstelle bietet Funktionen für:
 - Versenden eines Bytes
 - Empfangen eines Bytes
 - Schnittstellendatei (com.h liegt im pub Ordner)
- Gleiches Verhalten wie das Original
- Beschreibung in der Doku auf der Webseite:

https://www4.cs.fau.de/Lehre/WS18/V_GSPIC/SPiCboard/libapi.shtml

```
01 void sb_com_sendByte(uint8_t data);
02 uint8_t sb_com_receiveByte(uint8_t *data);
```

20

- Hilfsfunktionen zum Setzen/Auslesen der Register
 - Setzen des Pegels für das Senderegister TX
 - Auslesen des Pegels für das Empfangsregister RX
- Hilfsfunktionen gehören nicht zur Schnittstelle
 - ~> Sichtbarkeit einschränken
- Analog: Hilfsfunktion für die Initialisierung der Register
 - ~> sb_com_init()

```
01 static void sb_com_setTx(uint8_t bit);
02 static uint8_t sb_com_getRx();
```

21

- Funktionen der Schnittstelle müssen überall sichtbar sein
 - ~> Sichtbarkeit nicht einschränken
- Kompatibilität von Schnittstelle und Implementierung durch Inkludieren des Headers gewährleistet
 - Fehlercodes (COM_ERROR_STATUS)/Makros ebenfalls enthalten
 - Warum sind die Fehlercodes/Makros nicht in der .c Datei?

```
01 #include <adc.h>
02 #include <com.h>
03
04 void main(void) {
05     while(1) {
06         sb_com_sendByte(sb_adc_read(POTI) / 4);
07     }
08 }
```

22

- Aufgabe ist in drei Teile unterteilt
- Teilaufgabe a: Initialisierung
 - Einmaliges Initialisieren der Empfangs- und Senderegister
 - Implementieren der Hilfsfunktion sb_com_init()
 - Wird bei jedem Sende- oder Empfangsvorgang aufgerufen
 - Implementieren der Hilfsfunktionen sb_com_setTx() und sb_com_getRx()
 - Können benutzt werden, um den RX bzw. TX Pin zu lesen/setzen

23

- Aufgabe ist in drei Teile unterteilt
- Teilaufgabe b: Sendefunktionalität
 - Unabhängig vom Empfangen implementieren
 - Implementieren der Funktion `sb_com_sendByte()`
 - Ablauf für das zu sendende Byte:
 - Senden des Startbits
 - Senden der Nutzdaten (LSB zuerst)
 - Senden des Paritätsbits
 - Senden des Stoppbits
 - Verwendung von `sb_com_wait(1.0)` um ein Symbol zu warten
 - Testen der Sendefunktionalität mit dem vorgebenen Programm `test_receiver.elf`

23

- Aufgabe ist in drei Teile unterteilt
- Teilaufgabe c: Empfangsfunktionalität
 - Unabhängig vom Senden implementieren
 - Implementieren der Funktion `sb_com_receiveByte()`
 - Ablauf für das zu empfangende Byte:
 - Warten auf fallende Flanke an RX
 - Empfangen des Startbits
 - Empfangen der Nutzdaten
 - Empfangen des Paritätsbits
 - Empfangen des Stoppbits
 - Treten Fehler während der Übertragung auf, wird der Empfangsvorgang bis zum Ende ausgeführt und der entsprechende Fehlercode zurückgegeben
 - Testen der Empfangsfunktionalität mit dem vorgebenen Programm `test_sender.elf`

23

- Testen der finalen Implementierung mit einer Anwendung
- Beispielanwendung auf100
 - 2-Personen-Spiel zum Testen des Kommunikationsmoduls
Spielprinzip: Es wird mit einer zufälligen Zahl begonnen, die auf der 7-Segmentanzeige dargestellt wird. Jeder Spieler kann diese Zahl nun abwechselnd durch drehen des Potentiometers um 1 bis 8 erhöhen. Der Spieler, der die 100 erreicht hat gewonnen.

24